

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette poubelle qui s'ouvre automatiquement : c'est pratique et hygiénique ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Poubelle
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

4 piles AA (Mignon)

Utilisation

1. Retirez le couvercle de la poubelle et retournez-le.
2. Ouvrez les deux compartiments à piles et insérez 4 piles AA (Mignon). Respectez les consignes de polarité inscrites dans le compartiment à piles.
3. Refermez le compartiment à piles et activez l'interrupteur ON/OFF situé sur le dessous du couvercle. Remplacez le couvercle.
4. Le voyant situé sur le panneau de commande s'allume. Il clignote ensuite toutes les six secondes pour indiquer que la poubelle est prête à être utilisée.
5. Lorsque vous passez la main à environ 10 cm au-dessus du panneau de commande, le voyant brille en vert et le couvercle s'ouvre automatiquement. Il se referme environ 5 secondes après le dernier mouvement détecté. N'appuyez pas sur le couvercle pour le refermer.

Avec environ 20 utilisations par jour, la durée de vie des piles peut atteindre environ 3 à 6 mois.

Nettoyage

Pour nettoyer la poubelle, placez l'interrupteur ON/OFF sur OFF et retirez le couvercle. Retirez le bac intérieur, puis nettoyez-le avec de l'eau chaude et un peu de détergent doux. Laissez-le ensuite bien sécher. Nettoyez le couvercle uniquement à l'aide d'un chiffon humide et veillez à ce qu'aucun liquide n'entre dans les composants électroniques.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit, NC-2743, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
27. 05. 2015